

5	HZA Havarijní zabezpečení stanice	6	Regulace teploty TV	7	Měření tlaku
<div> <div> <div>ČELNÍ DESKA</div> <div> <div>Stop</div> <div>Sumární porucha</div> <div>Chod stanice</div> <div>Kvřice/Start</div> <div>6.2A Emergency Zap 0 Aut Č:Emergency</div> </div> </div> <div> <div>UVNITŘ ROZVADĚČE</div> <div> <div>AS:525</div> <div>DI</div> <div>AI</div> <div>AO</div> <div>DO</div> </div> </div> <div> <div>PROVOZ</div> <div> <div>5.8A</div> <div>5.9A</div> <div>5.4</div> <div>5.3</div> <div>6.T1</div> <div>5.T1</div> <div>5.10</div> <div>DZ4</div> <div>5.3</div> <div>6.1A</div> <div>5.2</div> <div>5.8B</div> <div>5.9B</div> <div>Stop Porucha</div> <div>5.2</div> <div>zaplavení</div> <div>6.12</div> <div>Č1</div> <div>6.V1</div> <div>5.P1</div> <div>Topná větev</div> <div>Emergency</div> <div>VZT 1</div> <div>Přívod</div> </div> </div> </div>					