FÁZE IV.

FÁZE IV.

FÁZE V.

FÁZE IV.

FÁZE V.

STÁVAJÍCÍ PROVOZY ELEKTROLÉČBY

STÁVAJÍCÍ PROVOZY

STÁVAJÍCÍ PROVOZY

STÁVAJÍCÍ PROVOZY

STÁVAJÍCÍ PROVOZY

SCHODIŠTĚ

CHODBA

STROJOVNA

H D25

H D25

VA13

VA13

VA9

VA11

VA10

K5

AP

WC

U

U

U

U

U

U

K1

K2

K3

K4

VD

32

33

34

50

56

K56

K57

D16

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.48

0.49

0.50

KANÁL DNO −0,510

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Přechodkový kus DN75

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

HT DN50

HT DN40

HT DN32

110

125

150

200

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Odpad kondenzátu VZT 50m nad podlahou

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem

Odpad kondenzátu VZT 50m pod stropem