

# Technické řešení

| Typ motorgenerátoru       |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| • Typ motorgenerátoru     | MP 250 I                |
| • Výrobce motorgenerátoru |                         |
| • Výrobce motoru          |                         |
| • Výrobce generátoru      |                         |
| • Regulace otáček         | Elektronická (třída G3) |
| • Výkon MG Standby        | 275 kVA / 220 kW        |
| • Výkon MG Prime          | 250 kVA / 200 kW        |

| Provedení motorgenerátoru     |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| • Automatická regulace napětí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Retenční vana               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Podvozek                    | <input type="checkbox"/>            |
| • Protipožární provedení      | <input type="checkbox"/>            |
| • Zásuvkové boxy              | <input type="checkbox"/>            |
| • Speciální barva             | <input type="checkbox"/>            |
| • Speciální polep             | <input type="checkbox"/>            |

| Provedení krytu   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| • Bez krytu       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Kapota          | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Typ kapoty</i> | -                                   |
| • Kontejner       | <input type="checkbox"/>            |

| Odhlučnění                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| • Tlumič hluku výfuku          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Úroveň odhlučnění kapoty     | -                                   |
| • Úroveň odhlučnění kontejneru | -                                   |

| Elektroinstalace             |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • ATS                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Typ ATS</i>               | <i>synchron (vnitřní provedení)</i> |
| • Kabelové trasy             |                                     |
| <i>ATS - MG</i>              | <input type="checkbox"/>            |
| <i>ATS - Záloh. rozváděč</i> | <input type="checkbox"/>            |

| Služby              |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| • Manipulace        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Montáž a doprava  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Revize            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Zaškolení obsluhy | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Umístění   |                      |
|------------|----------------------|
| • Umístění | Do strojovny objektu |
| • Lokalita | Prachatice           |

| Ekologie        |             |
|-----------------|-------------|
| • Emisní limity | -           |
| • Retenční vana | Integrovaná |

| Doba zálohování a palivové hospodářství   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Základní palivová nádrž                 | 300 litrů                           |
| • Rozšířená interní nádrž                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Spotřeba ( <i>100% zatížení Prime</i> ) | 58,0 l/h                            |
| • Rozšířená ext. paliv. hospodářství      | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Celková palivová nádrž</i>             | 1500 litrů                          |
| • Doba záloh. ( <i>100% zátěž Prime</i> ) | 25,9 hod.                           |

| Příslušenství strojovny |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| • Odtah spalin          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Vzduchotechnika       | <input type="checkbox"/>            |

| Řídící panel a komunikační rozhraní |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Typ řídicího panelu               |                                     |
| <i>ComAp (parallel)</i>             |                                     |
| • Komunikační rozhraní              |                                     |
| <i>RS232</i>                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>RS485</i>                        | <input type="checkbox"/>            |
| <i>USB</i>                          | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Modbus</i>                       | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Ethernet</i>                     | <input type="checkbox"/>            |
| <i>SNMP</i>                         | <input type="checkbox"/>            |
| <i>GSM</i>                          | <input type="checkbox"/>            |
| <i>Releové</i>                      | <input type="checkbox"/>            |
| -                                   |                                     |
| -                                   |                                     |
| -                                   |                                     |
| -                                   |                                     |

| Záruka a servis                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Záruční doba (počet měsíců)       | 24                       |
| • Servisní balíček součástí dodávky | <input type="checkbox"/> |
| <i>Typ servisního balíčku</i>       | -                        |